NETUNO® GO

MANUAL PARA ACTIVACIÓN EN DISPOSITIVO ROKU

J-30108335-0

DISPOSITIVOS

ROKU ULTRA LT

ROKU EXPRESS 4K+

ROKU STREAMING STICK 4K

ROKU EXPRESS

ROKU TV

ROKU PREMIERE

ROKU STREAMBAR

J-30108335-0

USUARIO SIN CUENTA
CREADA EN **ROKU**

1. **Conecta el Roku a tu Televisor.** Usa los cables necesarios para conectar el Roku a tu televisor. Esto puede ser un cable HDMI o un cable AV, dependiendo del modelo de televisor que tengas.

2. **Selecciona el Idioma de tu preferencia.**

3. **Configura la conexión a Internet.** El Roku necesita estar conectado a Internet para funcionar. Puedes conectarlo a una red Wi-Fi o puedes conectarlo directamente a tu módem con un cable Ethernet.

4. **El Roku iniciará el proceso de actualización del software.**

5. **Descarga una VPN en tu PC o celular,** preferiblemente de las regiones EEUU, Colombia y México. Te recomendamos usar TunnelBear o Python VPN.

6. **Configura la cuenta Roku.** Para usar tu Roku, necesitas crear una cuenta en la página web de Roku www.roku.com Esto te permitirá acceder a los canales y aplicaciones de Roku.

7. **Selecciona la región de Estados Unidos** (esquina inferior derecha) para que tu Roku pueda acceder a los canales y aplicaciones.

   (a) Clic en: **Crea una cuenta Roku gratuita.**

   (b) Completa la información solicitada: Correo, Nombre, Apellido y Contraseña.

   (c) Selecciona las opciones: Tengo 18 años o más / Estoy de acuerdo con los términos y condiciones / He leído la política de privacidad.

   (d) Clic en Continuar.

   (e) Selecciona la opción:
   No se requiere un PIN para realizar compras ni agregar canales.

   (f) Clic en Continuar.

   (g) Completa los datos de método de pago correspondiente.

8. Haz Clic en la pestaña **Que Ver.**

9. Haz Clic en **Tienda de Canales.**

10. Ubica la lupa de búsqueda **Buscar Canales** e ingresa: **NetUno Go**

11. Haz Clic en **Agregar Canal.**

12. Ingresa el correo electrónico asociado a la cuenta Roku.

13. Verifica en la bandeja de entrada el correo que recibirás de Roku y haz clic en **Activar Dispositivo.**

14. Selecciona la ubicación donde se encuentra el dispositivo.

15. El dispositivo completa la actualización y confirma el registro.

16. Abre la App **NetUno Go.**

17. Inicia sesión con tu usuario y contraseña de NetUno Go.

18. Crea tu perfil y el de tu familia.

¡Y listo! disfruta del mejor entretenimiento con **NetUno Go**