NETUNO® GO

MANUAL PARA ACTIVACIÓN EN DISPOSITIVO ROKU

J-30108335-0

DISPOSITIVOS

ROKU ULTRA LT

ROKU EXPRESS 4K+

ROKU STREAMING STICK 4K

ROKU EXPRESS

ROKU TV

ROKU PREMIERE

ROKU STREAMBAR

J-30108335-0

USUARIO CON CUENTA
CREADA EN **ROKU**

1. Ingresa a **Roku Channel Store.**

2. Busca e Instala **NetUno Go.**

3. **Inicia sesión** con tu usuario y contraseña de NetUno Go.

4. **Crea tu perfil** y el de tu familia.

¡Y listo! disfruta del mejor entretenimiento con **NetUno Go**

J-301108335-0